



Ukryty zawór ułatwia wyważenie felgi i poprawia jej estetykę.

Dzięki specjalnej budowie ukryty zawór chroni przed utratą ciśnienia, zniszczeniem, zabrudzeniem i oderwaniem.

PRZEDŁUŻENIE
ZAWORU

ZASŁEPKA

ZAWÓR



Instrukcja użytkowania

1. Należy wykręcić zaślepkę i wkręcić przedłużenie zaworu w celu napompowania opony powietrzem.
2. Po napompowaniu należy odkręcić przedłużenie zaworu.
3. Należy ponownie wkręcić zaślepkę.

Importer: **ALCAR POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
e-mail: info@alcar.pl

www.alcar.pl